



Manuel : Serrure à câble Trionic



① Repérez la vis sur le support.



② Dévissez la vis à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.



③ Tirez l'extrémité de la sangle hors du support.



④ Enroulez la sangle autour du tube vertical du cadre arrière du Veloped (sur le Walker, le tube semi-vertical du cadre).




⑤ Insérez l'extrémité de la sangle dans le support.



⑥ Serrer la vis/sangle à l'aide de la clé allen de 4 mm jusqu'à ce que la sangle soit bien serrée.



⑦ Coupez la longueur excessive de la sangle à l'aide d'un coupe-câble ou d'un couteau.



⑧ La photo montre la fixation correcte du support.



⑨ Fixez le verrou de câble au support par le haut, poussez le verrou de câble vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le support.



⑩ Pour détacher le verrou du câble du support, appuyez sur les deux boutons gris et retirez le verrou du support.